

GC805A 取扱説明書

この度はお買い上げ頂き誠に有難うございました

GC805A は縦振りキーのGT505A とエレキー用パドル GM307A のコンビネーションキーです

1 組み立て方



写真の左のネジ 2 本で GM307A を取り付けます
(透明のシートはキーのゴムマットがベースとの癒着防止の為です)



写真の右のネジ 2 本で GT505A を取り付けます



GT505A は後ろ側へ約 15 ミリ移動できます(使い勝手が良くなります)



2 調整方法

各キーのカバー取り付け用ネジを外し 接点間隔 バネ圧 等を調整してください

3 お 願 い

各キーのリグとの接続プラグはリグによって異なりますのでお客様でご用意下さい